







1. 메모장이나 워드패드 등 텍스트입력이 가능한 프로그램에서 셋팅을 시작하여 주십시오.

1	Start Configuration
	
2	Set All default
	
3	End Configuration
	

컴퓨터나 POS에 연결된 스캐너를 분리하였다가 다시 꼽아 주십시오

4	Start Configuration
	
5	USB
	
6	End Configuration
	

2. 1~6번까지 리딩하는 동안 아무것도 데이터가 찍어지지 않고 소리만 발생합니다.

3. 6번까지 리딩이 완료되면 리딩할 바코드를 시험 테스트 하여주십시오.

4. 시험 테스트 바코드의 데이터값도 리딩이 되지 않으면 다음 주소로 택배 발송 부탁드립니다.

서울특별시 구로구 구로동 184-1  
우림이지비센터 2차 1209호 (주)바앤스페이스 A/S 담당자 앞  
02-890-5371~3  
꼭 명함 및 연락처를 동봉하여 발송하여 주시기 바랍니다.