








# BARCODE SCANNER SETUP

## PROGRAMMING MENU

1	 %\$/+2	Set All Default
2	 %\$/+3	Start Configuration
3	 %7S0+	CR
4	 %1A/+	Select All Barcode
5	 %\$/+4	End Configuration
6	 %\$/+0	Save Parameters
7	 %7S0+	CR

메모장이나 워드 프로그램 실행하세요

1번부터 바코드를 리딩하면 6번까지는 소리만 나고 화면에 찍어지지 않습니다.

7번이 찍어지면(CR) 셋팅 완료 된것입니다.

표시되는 문자는 %7S0+ 입니다